

## Montage en onderhoud

# Tondeuses en trimmers

Lees vóór gebruik en bewaar deze instructies.

## Beoogd gebruik

Snijsets, opzetkammen, opzetstukken en externe accessoires.

Gebruik uitsluitend het YIVO-accessoire dat past bij het opgegeven apparaatmodel, de afmetingen en bevestiging. Bewaar verpakking of aankoopgegevens waarmee product en eventueel aangegeven partij identificeerbaar zijn. Deze categoriehandleiding vult de apparaathandleiding aan en bevestigt geen geschiktheid voor alle modellen. Stop bij tegenstrijdige instructies of een onjuiste pasvorm en neem contact op met YIVO.

## Voorbereiding

Schakel vóór vervanging het apparaat uit, koppel externe voeding los en voorkom automatisch of op afstand starten. Wacht totdat bewegende delen stilstaan. Isoleer accu's en andere energiebronnen volgens de apparaatfabrikant; demonteer geen ingebouwde accu. Vervang alleen onderdelen die de gebruiker mag vervangen. Laat interne elektrische of constructieve reparaties uitvoeren door een deskundige servicedienst.

## Montage

Controleer model en bevestiging, schakel uit en trek de stekker uit. Verwijder het oude deel via de sluiting of voorgeschreven schroeven. Plaats de kam volledig; stel mesuitlijning en aanhaalmoment uitsluitend volgens de apparaathandleiding in. Stel nooit een bewegend mes af. Controleer bevestiging en snijlengte vóór een korte test weg van de huid.

Gebroken kamtanden of een uitstekend bewegend mes kunnen de huid snijden. Improviseer geen nulspeeling en gebruik geen los opzetstuk. Houd vingers weg van messen. Stop bij trekken, overmatige warmte of beschadigde tanden.

**Reiniging en opslag**

# Tondeuses en trimmers

Verwijder haren met een geschikte zachte borstel. Smeer indien voorgeschreven alleen aangewezen punten met geschikte tondeuseolie en verwijder overtollige olie. Was of ontsmet alleen zoals voor het onderdeel toegestaan. Droog vóór gebruik en bescherm messen bij opslag.

Begin met een zachte, droge, pluisvrije doek. Reinig een verwijderbaar, niet-poreus en waterbestendig oppervlak zo nodig met een licht met schoon water bevochtigde doek en laat natuurlijk drogen. Houd vloeistof uit openingen en elektrische contacten. Week leer, schuim, gelijmde lagen of filters zonder wasbaarheidsaanduiding niet. Vermijd oplosmiddelen, schuurmiddelen, bleekmiddel, stoom en directe warmte tenzij uitdrukkelijk toegestaan voor het accessoire en oppervlak.

**Waarschuwingen**

Houd losse kleine onderdelen, magneten en verpakkingen buiten bereik van jonge kinderen en dieren. Stop onderdelen niet in de mond. Zoek onmiddellijk medische hulp bij mogelijke inslikking van een magneet of knoopcel. Volg bij magnetische accessoires de aanwijzingen van de fabrikant van een geïmplantéerd medisch hulpmiddel. Deze onderdelen zijn geen speelgoed.

Stop het gebruik van losse, gebarsten, vervormde of beschadigde onderdelen en bij ongebruikelijke warmte, geluiden, trillingen, lekkage of huidirritatie. Beveilig tegen herstarten. Meld veiligheidsproblemen via [kontakt@yivo.pl](mailto:kontakt@yivo.pl) en klachten via [reklamacje@yivo.pl](mailto:reklamacje@yivo.pl) met product, apparaatmodel en probleem; foto's en bestelnummer helpen bij identificatie. Bel bij onmiddellijk gevaar de hulpdiensten.

Bewaar schoon en droog, uit de buurt van warmte en zonlicht. Scheid verpakking en versleten onderdelen volgens lokale inzamelregels; bescherm scherpe randen. Elektronica- of batterijhoudende onderdelen moeten naar de passende gescheiden inzameling. Deze instructies beperken geen wettelijke rechten tegenover de verkoper. Een eventuele commerciële garantie is aanvullend.

**Fabrikant en ondersteuning**

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland  
[kontakt@yivo.pl](mailto:kontakt@yivo.pl) | [reklamacje@yivo.pl](mailto:reklamacje@yivo.pl) | <https://yivo.pl/wsparcie/>