

Montage en onderhoud

Passieve stylussen en vervangingspunten

Lees vóór gebruik en bewaar deze instructies.

Beoogd gebruik

Niet-elektrische stylussen en punten voor compatibele interactieve schermen; IR- en capacitieve technieken zijn niet automatisch uitwisselbaar.

Gebruik uitsluitend het YIVO-accessoire dat past bij het opgegeven apparaatmodel, de afmetingen en bevestiging. Bewaar verpakking of aankoopgegevens waarmee product en eventueel aangegeven partij identificeerbaar zijn. Deze categoriehandleiding vult de apparaathandleiding aan en bevestigt geen geschiktheid voor alle modellen. Stop bij tegenstrijdige instructies of een onjuiste pasvorm en neem contact op met YIVO.

Vorbereiding

Schakel vóór vervanging het apparaat uit, koppel externe voeding los en voorkom automatisch of op afstand starten. Wacht totdat bewegende delen stilstaan. Isoleer accu's en andere energiebronnen volgens de apparaatfabrikant; demonteer geen ingebouwde accu. Vervang alleen onderdelen die de gebruiker mag vervangen. Laat interne elektrische of constructieve reparaties uitvoeren door een deskundige servicedienst.

Montage

Controleer schermtechniek en punttype. Monteer een vervangbare punt alleen met de bedoelde schroefdraad of clip, zonder lijm of kracht. Controleer bevestiging en een schoon, glad contactoppervlak. Schrijf met lichte druk. Gebruik magnetische opslag alleen op de aangewezen plaats en controleer veilige bevestiging.

Losse punten en magneten kunnen worden ingeslikt. Demonteer geen magneten, gooi niet met de stylus en richt niet op gezichten. Laat kinderen onder passend volwassen toezicht werken. Stop bij een blootliggende harde kern, schermkrassen of losse punt. Elektronische pennen vereisen eigen elektrische instructies.

Reiniging en opslag

Passieve stylussen en vervangingspunten

Veeg met een zachte doek volgens het reinigingsadvies van de schermfabrikant. Houd punten vrij van zand en vervang versleten exemplaren. Niet onderdompelen. Bewaar reservepunten buiten bereik van jonge kinderen.

Begin met een zachte, droge, pluisvrije doek. Reinig een verwijderbaar, niet-poreus en waterbestendig oppervlak zo nodig met een licht met schoon water bevochtigde doek en laat natuurlijk drogen. Houd vloei stof uit openingen en elektrische contacten. Week leer, schuim, gelijkde lagen of filters zonder wasbaarheidsaanduiding niet. Vermijd oplosmiddelen, schuurmiddelen, bleekmiddel, stoom en directe warmte tenzij uitdrukkelijk toegestaan voor het accessoire en oppervlak.

Waarschuwingen

Houd losse kleine onderdelen, magneten en verpakkingen buiten bereik van jonge kinderen en dieren. Stop onderdelen niet in de mond. Zoek onmiddellijk medische hulp bij mogelijke inslikking van een magneet of knoopcel. Volg bij magnetische accessoires de aanwijzingen van de fabrikant van een geïmplantéerd medisch hulpmiddel. Deze onderdelen zijn geen speelgoed.

Stop het gebruik van losse, gebarsten, vervormde of beschadigde onderdelen en bij ongebruikelijke warmte, geluiden, trillingen, lekkage of huidirritatie. Beveilig tegen herstarten. Meld veiligheidsproblemen via kontakt@yivo.pl en klachten via reklamacje@yivo.pl met product, apparaatmodel en probleem; foto's en bestelnummer helpen bij identificatie. Bel bij onmiddellijk gevaar de hulpdiensten.

Bewaar schoon en droog, uit de buurt van warmte en zonlicht. Scheid verpakking en versleten onderdelen volgens lokale inzamelregels; bescherm scherpe randen. Elektronica- of batterijhoudende onderdelen moeten naar de passende gescheiden inzameling. Deze instructies beperken geen wettelijke rechten tegenover de verkoper. Een eventuele commerciële garantie is aanvullend.

Fabrikant en ondersteuning

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>