

Instalação e cuidados

Cabos áudio e microfones amovíveis

Leia antes de utilizar e guarde as instruções.

Utilização prevista

Cabos de sinal áudio, adaptadores de fichas e microfones amovíveis de auscultadores compatíveis; não cabos de rede elétrica ou carregadores.

Utilize apenas o acessório YIVO indicado para o modelo, dimensões e sistema de fixação do aparelho. Guarde a embalagem ou registo de compra que identifique o produto e o lote, se indicado. Estas instruções de categoria complementam o manual do aparelho; não confirmam compatibilidade com todos os modelos. Perante instruções contraditórias ou encaixe incorreto, pare e contacte a YIVO.

Antes de começar

Antes da substituição, desligue o aparelho, retire a alimentação externa e impeça o arranque automático ou remoto. Aguarde a paragem das peças móveis. Isole baterias e outras fontes de energia conforme o fabricante do aparelho; não desmonte uma bateria integrada. Substitua apenas peças destinadas a intervenção do utilizador. Entregue reparações elétricas ou estruturais internas a assistência qualificada.

Instalação

Verifique tamanho da ficha, disposição dos contactos e bloqueio. Baixe o volume e desligue antes de ligar. Introduza a direita sem força; use travas como concebidas. Encaminhe o cabo sem tensão nem entalamento. Teste som e microfone a volume baixo; a mesma forma da ficha não comprova compatibilidade.

Não ligue à rede elétrica nem a tomada não prevista. Não use isolamento danificado, fichas dobradas, contactos soltos ou peças anormalmente quentes. Afaste cabos de crianças, máquinas móveis e pescoço; não os use como correias.

Limpeza e conservação

Cabos áudio e microfones amovíveis

Desligue pela ficha, não pelo fio. Limpe a seco, proteja contactos de líquidos e sujidade e guarde enrolado sem apertar nem vincos fortes. Não repare provisoriamente o isolamento com fita.

Comece com um pano macio, seco e sem pelos. Em superfícies amovíveis não porosas compatíveis com água, use um pano ligeiramente humedecido com água limpa e deixe secar naturalmente. Evite líquidos em aberturas e contactos elétricos. Não mergulhe couro, espuma, camadas coladas nem filtros sem indicação de lavagem. Evite solventes, abrasivos, lixívia, vapor e calor direto, salvo autorização expressa para o acessório e a superfície.

Avisos

Mantenha pequenas peças soltas, ímanes e embalagens longe de crianças pequenas e animais. Não coloque peças na boca. Perante possível ingestão de um íman ou pilha-botão, procure assistência médica urgente. Com acessórios magnéticos, siga as recomendações do fabricante de dispositivos médicos implantados. Estas peças não são brinquedos.

Deixe de utilizar peças soltas, rachadas, deformadas ou danificadas, bem como perante calor, ruído, vibração, fuga ou irritação cutânea anormais. Impeça o reinício do aparelho. Comunique riscos para kontakt@yivo.pl e reclamações para reklamacje@yivo.pl, indicando produto, modelo e problema; fotografias e número da encomenda facilitam a identificação. Em perigo imediato, chame os serviços de emergência.

Guarde limpo e seco, ao abrigo do calor e do sol. Separe embalagens e peças gastas segundo as regras locais; proteja as arestas cortantes. Peças com eletrónica ou pilhas exigem recolha separada apropriada. Estas instruções não limitam direitos legais perante o vendedor. A eventual garantia comercial é adicional.

Fabricante e assistência

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>