

Montaj și întreținere

Dopuri și huse pentru căști intraauriculare

Citiți înainte de utilizare și păstrați instrucțiunile.

Utilizare prevăzută

Dopuri înlocuibile din silicon sau spumă și huse intraauriculare compatibile.

Folosiți numai accesoriul YIVO potrivit modelului, dimensiunilor și sistemului de prindere al dispozitivului. Păstrați ambalajul sau evidența cumpărării pentru identificarea produsului și a lotului, dacă este marcat. Aceste instrucțiuni de categorie completează manualul dispozitivului; nu confirmă compatibilitatea cu toate modelele. Dacă instrucțiunile se contrazic sau piesa nu se potrivește, opriți-vă și contactați YIVO.

Înainte de începere

Opriți dispozitivul, deconectați alimentarea externă și împiedicați pornirea automată sau de la distanță înainte de înlocuire. Așteptați oprirea pieselor mobile. Izolați bateriile și celelalte surse de energie conform producătorului dispozitivului; nu demontați bateria încorporată. Înlocuiți numai piesele destinate intervenției utilizatorului. Reparațiile electrice interne sau structurale revin unui service calificat.

Montaj

Alegeți conexiunea corectă și o dimensiune comodă. Țineți dopul vechi de bază și scoateți-l conform manualului căștii. Montați complet noul dop fără a bloca ieșirea sunetului; verificați delicat retenția înainte de fiecare utilizare. Introduceți fără forță și porniți la volum mic. Verificați închiderea liberă a cutiei de încărcare.

Un dop slăbit poate rămâne în ureche sau poate fi înghițit. Dacă rămâne în ureche, nu folosiți instrumente ascuțite; solicitați ajutor medical. Opriți la durere sau iritație. Nu împărțiți dopuri necurățate. Izolarea fonică poate reduce percepția traficului și altor pericole.

Curățare și depozitare

Dopuri și huse pentru căști intraauriculare

Curățați dopurile scoase în funcție de material. Clătiți siliconul numai dacă este permis și uscați complet înainte de remontare. Nu înmuiați spuma și nu utilizați solvenți. Înlocuiți dopurile rupte, întărite sau care nu se potrivesc.

Începeți cu o lavetă moale, uscată, fără scame. O suprafață detașabilă, neporoasă și compatibilă cu apa se poate șterge cu o lavetă ușor umezită cu apă curată, apoi se usucă natural. Nu lăsați lichide să intre în orificii sau contacte electrice. Nu înmuiați pielea, spuma, straturile lipite sau filtrele fără marcaj de spălare. Evitați solvenții, abrazivii, înălbitorul, aburul și căldura directă dacă nu sunt permise expres pentru accesoriu și suprafață.

Avertismente

Țineți piesele mici desprinse, magnetii și ambalajele departe de copiii mici și animale. Nu introduceți piesele în gură. Dacă este posibil să fi fost înghițit un magnet sau o baterie tip pastilă, solicitați urgent ajutor medical. Respectați indicațiile producătorilor dispozitivelor implantate în apropierea accesoriilor magnetice. Aceste piese nu sunt jucării.

Opriți utilizarea unei piese slăbite, fisurate, deformată sau deteriorate, precum și la căldură, zgomot, vibrații, scurgeri neobișnuite ori iritații ale pielii. Împiedicați repornirea dispozitivului. Raportați problemele de siguranță la kontakt@yivo.pl și reclamațiile la reklamacje@yivo.pl, identificând produsul, modelul dispozitivului și problema; fotografiile și numărul comenzii ajută. În pericol imediat solicitați ajutor de urgență.

Depozitați curat și uscat, ferit de căldură și soare. Separați ambalajele și piesele uzate conform regulilor locale de colectare; protejați muchiile ascuțite. Piesele cu electronică sau baterii necesită colectarea separată corespunzătoare. Instrucțiunile nu limitează drepturile legale față de vânzător. Orice garanție comercială este suplimentară.

Producător și asistență

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>